

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SMS AUDIO™

PORTABLE SPEAKER WIRELESS

gratulacje

Właśnie nabyłeś sprzęt o najwyższej jakości dźwięku, osobistego komfortu, jak również stylu i luksusu.

Poświęć kilka chwil na zapoznanie się z obsługą Twojego nowego głośnika. Weź proszę pod uwagę wszelkie ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji. Pamiętaj, że słuchanie dowolnego źródła dźwięku przy dużej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

SMS AUDIO™

spis treści

Wiadomość od 50 Centa	4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	6
Portable Speaker Wireless	7
Warunki gwarancji	16

dobry wybór

Jeśli to czytasz, to znaczy, że doskonale znasz się na sprzęcie elektronicznym – więc nie muszę zbyt wiele tutaj mówić... Napiszę tylko, dlaczego zdecydowałem się stworzyć własną linię luksusowych słuchawek firmy SMS Audio™:

- **Po pierwsze:** jakość dźwięku. Lubię, gdy moja muzyka brzmi tak samo w domu, w mieście lub na drodze, jak w studio.
- **Po drugie:** Styl. Komfort i luksus są dla mnie ważne w każdym szczególe. Moje akcesoria powinny akcentować mój styl, a nie umniejszać go.
- **Po trzecie:** Wytrzymałość. Lubię kupować rzeczy, które są długotrwałe, a moje słuchawki są przez mnie często używane. Dlatego słuchawki SMS Audio zostały zrobione tak, aby były wytrzymałe i elastyczne.

Mam nadzieję, że sprawią Tobie tyle samo przyjemności co mi – zawsze mam ze sobą jedną parę, żeby nigdy nie zabrakło mi muzyki, którą lubię.

PS. Daj znać na Tweet'rze co myślisz:
[@SMSAudio](#) oraz [@50cent](#).





dla Twojego bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE: Słuchanie muzyki na bardzo wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Należy ustawić poziom głośności przed włożeniem słuchawek do uszu, aby ochronić je przed dźwiękami o zbyt dużym natężeniu. Niniejsze urządzenie spełnia wymagania przedstawione w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń elektromagnetycznych i (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia elektromagnetyczne, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.



UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, spełniające wymagania przedstawione w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane, aby zapewnić należyłą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją może powodować zakłócenia w łączności radiowej.










UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez SMS Audio™, mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Portable Speaker Wireless






PANEL KONTROLNY




-  Cofanie o jeden utwór (REV)
-  Play / Pause
-  Przejście do następnego utworu (FF)
-  Zwiększenie głośności
-  Talk / Rozmowa
-  Ściszenie
-  Dźwięk 3D


GNAZDA I PRZEŁĄCZNIKI



-  Włączanie/Wyłączenie /Parowanie – On/Off
-  3,5mm audio
-  Gniazdo micro USB do ładowania

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Aby włączyć: przesunąć przełącznik Power/Pairing na środek. Sygnał dźwiękowy oznajmi, że zasilanie jest włączone, a dioda LED zacznie migać. 

Aby wyłączyć: przesunąć przełącznik Power/Pairing do pozycji wyłączonej (Off). Dioda LED przestanie migać. 

UWAGA: Przenośny głośnik SYNC by 50 Portable Speaker Wireless jest wyposażony w baterię litowo-jonową. Należy ją w pełni naładować przed pierwszym użyciem.

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA

- 1]** Upewnij się, że urządzenie jest w trybie wykrywania technologii Bluetooth®.
- 2]** Kiedy zasilanie jest włączone, a dioda LED miga, przesunąć w dół i przytrzymać przełącznik **Power/Pairing** na pozycji SYNC przez około 3 sekundy. Dioda zacznie szybko migać.
- 3]** Ustaw przełącznik **Power/Pairing** na środkowej pozycji i wybierz opcję „Sync by 50” na urządzeniu, które chcesz sparować (nowe telefony będą łączyć się automatycznie - niektóre telefony mogą wymagać hasła „0000”, które należy wprowadzić).
- 4]** Następnym razem gdy przenośny głośnik SYNC by 50 Bluetooth® zostanie włączony, urządzenia automatycznie połączą się.

SŁUCHANIE MUZYKI

Korzystanie z funkcji Bluetooth®: Gdy urządzenie jest połączone z przenośnym głośnikiem SYNC by 50 Wireless, rozpocznij odtwarzanie muzyki, której teraz będziesz słuchał bezprzewodowo.

Korzystanie z 3,5mm kabla audio: Zamiast korzystać z funkcji Bluetooth® by słuchać muzyki bezprzewodowo, można również użyć dołączonego do zestawu kabla audio. Podłącz prosty wtyk kabla do gniazda minjack w słuchawce a drugi wtyk do Twojego urządzenia.

PANEL STEROWANIA

Podczas korzystania z technologii Bluetooth® do bezprzewodowego łączenia, użytkownik ma pełen dostęp do wszystkich funkcji*, zmiana głośności lub utworu, a także zatrzymanie muzyki i odebranie telefonu (funkcje przycisków opisano w skróconej instrukcji obsługi).

* SMS Audio nie gwarantuje kompatybilności ze wszystkimi urządzeniami i funkcjami.

PANEL STEROWANIA MUZYKĄ

- Play / Pause** Dotknij **Play-Pause** aby uruchomić odtwarzacz mp3 w telefonie. Dotknij ten przycisk żeby zatrzymać i wznowić muzykę.
- Wybór piosenki** Dotknij ◀ lub ▶
- Odbieranie połączenia w trakcie słuchania muzyki** Aby odebrać połączenie dotknij **Talk**. Aby odrzucić połączenie dotknij **Play/Pause**. Dotknij ponownie **Talk** aby zakończyć połączenie. Muzyka się włączy po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia.
- Zmiana głośności** Naciśnij + lub -

PANEL STEROWANIA TELEFONEM

- Wybieranie głosowe** Dotknij raz **Talk**. (Niektóre telefony mogą nie mieć tej opcji)
- Redial** W trybie głosowym, dotknij **Talk** dwa razy.
- Odebranie połączenia** Dotknij raz **Talk**.
- Zakończenie połączenia** Dotknij raz **Talk**.
- Odrzucenie połączenia** Podczas gdy dzwoni Twój telefon dotknij Play/Pause.
- Zmiana głośności** Naciśnij + lub -
- Transferowanie połączenia pomiędzy połączonymi urządzeniami** Dotknij **Talk** dwa razy.

NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION - KOMUNIKACJA BLISKIEGO ZASIĘGU)

Telefony obsługujące technologię NFC mają możliwość bezprzewodowego uruchamiania i łączenia się z przenośnym głośnikiem SYNC by 50 Wireless.

Korzystanie z funkcji NFC:

- 1]** Zaznacz pole wyboru NFC z głównego ekranu aplikacji w telefonie (Ustawienia > Więcej > NFC).
- 2]** Gdy funkcja NFC jest włączona a ekran telefonu jest aktywny, umieść telefon w odległości ok. 2 cm od przenośnego głośnika SYNC by 50 Wireless.
- 3]** Po wykryciu, telefon powinien wyświetlić komunikat potwierdzenia.
- 4]** Po potwierdzeniu telefon automatycznie połączy się z przenośnym głośnikiem SYNC by 50 Wireless.

Aby korzystać z funkcji NFC, urządzenie musi obsługiwać technologię NFC.

STAN BATERII

Kolor diody LED na górze przenośnego głośnika SYNC by 50 Wireless wskazuje aktualny stan naładowania baterii.

Niebieski 60 - 100%

Zielony 15 - 60%

Czerwony < 15%



Przenośny głośnik SYNC by 50 Wireless obsługuje także wskaźnik baterii na sparowanym urządzeniu.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI DŹWIĘKU 3D

Aby włączyć dźwięk 3D podczas słuchania muzyki, wystarczy nacisnąć przycisk 3D, aby wybrać jeden z trybów efektów dźwiękowych:

- 1]** Normal - odtwarzanie naturalnego brzmienia muzyki (dwa sygnały dźwiękowe wskazują, że wybrany jest tryb normalny).
- 2]** eXTX - oferuje znacznie szersze i bogatsze brzmienia dźwięku przestrzennego w oparciu o technologię akustyczną ograniczania przesłuchów.
- 3]** Live - zapewnia naturalny efekt dźwięku przestrzennego.
- 4]** Wide - zapewnia panoramiczny dźwięk z podkreśleniem partii wokalnych i instrumentów prowadzących.
- 5]** MEX - zapewnia nie tylko szeroki obraz dźwięku stereo, ale również wzmacnia dźwięk o niskiej częstotliwości, aby zapewnić bogate i głębokie basy.

Jeżeli urządzenie Bluetooth® korzysta z kodeka apt-X, funkcja 3D nie będzie działać.

KORZYSTANIE Z APT-X

Jeśli Twoje urządzenie obsługuje kodek apt-X, to przenośny głośnik SYNC by 50 Wireless pozostanie aktywny. Można także nacisnąć i przytrzymać przez 2-3 sekundy przycisk 3D, aby wybrać tryb apt-X lub 3D. W trybie 3D, można wybierać spośród predefiniowanych efektów dźwiękowych.

Efekty dźwiękowe 3D nie są obsługiwane przez kodek apt-X.

SYGNALIZACJA DIODAMI LED

Włączony	Stale zapalona Niebieska, Zielona lub Czerwona dioda w zależności od stanu baterii.
Wyłączanie	Czerwona dioda miga i znika.
Bateria rozładowana	Zapalona Niebieska, Zielona lub Czerwona dioda w zależności od stanu baterii.
Ładowanie	Zapalona jedna dioda: Niebieska, Zielona lub Czerwona.
Bateria naładowana	Wszystkie diody LED wyłączone
Parowanie	Niebieska, Zielona lub Czerwona diody migają na zmianę.

UŻYTKOWANIE PRZENOŚNEGO GŁOŚNIKA SYNC BY 50 WIRELESS

- Nie należy umieszczać produktu w pobliżu ognia, gdyż grozi to nadmiernym nagraniem i eksplozją baterii.
- Nacisk lub upuszczenie urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu oraz unikać ekstremalnych temperatur.
- Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, należy unikać ekspozycji na ciepło lub prąd elektryczny.
- Zawsze należy używać odpowiedniego adaptera USB do ładowania SYNC by 50 Portable Speaker Wireless.

RESETOWANIE PORTABLE SPEAKER WIRELESS

Aby zresetować urządzenie, należy przytrzymać przełącznik zasilania w pozycji parowania i wcisnąć jednocześnie przycisk zwiększania głośności.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem: Rozładowana bateria

Rozwiązanie 1: Podłącz przenośny głośnik SYNC by 50 Wireless do źródła zasilania na około 3 godziny do pełnego naładowania. Podczas ładowania, czerwona dioda LED będzie się świecić. Po naładowaniu, dioda LED zgaśnie.

Problem: Produkt się nie włącza.

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że przenośny głośnik SYNC by 50 Wireless jest w pełni naładowany.

Problem: Nie mogę rozmawiać tak długo jak kiedyś.

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że przenośny głośnik SYNC by 50 Wireless jest w pełni naładowany.

Uwaga: bateria litowo-jonowa jest produktem konsumpcyjnym, a wydajność baterii będzie zmniejszać się z czasem.

Problem: Dźwięk nie wydobywa się z głośnika.

Rozwiązanie 1: Bateria może być rozładowana. Należy naładować baterię.

Rozwiązanie 2: Upewnij się, że sparowane źródło dźwięku jest włączone i przesyła muzykę.

Rozwiązanie 3: Upewnij się, że przenośny głośnik SYNC by 50 Wireless i urządzenie nadawcze są włączone i nie ustawione na wyciszenie.

Rozwiązanie 4: Spróbuj ponownie sparować przenośny głośnik SYNC by 50 Wireless do urządzenia.

Rozwiązanie 5: Być może trzeba wyłączyć wewnętrzne głośniki sparowanego urządzenia aby źródło dźwięku mogło wysłać dźwięk do przenośnego głośnika SYNC by 50 Wireless.

Problem: Dźwięk się zawiesza lub przerywa.

Rozwiązanie 1: Praktyczny zasięg urządzenia wynosi 10 metrów. Upewnij się, że znajdujesz się w obrębie zasięgu dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku.

Rozwiązanie 2: Inne urządzenia, takie jak; telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe lub bezprzewodowe routery bezprzewodowych mogą powodować zakłócenia.

Problem: Przenośny głośnik SYNC by 50 Wireless nie kontroluje głośności urządzenia.

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że głośność źródła dźwięku jest ustawiona na co najmniej 50% możliwości, i że bateria głośnika SYNC by 50 Wireless jest naładowana.

Problem: Przenośny głośnik SYNC by 50 Wireless sygnalizuje niski ton dźwięku co 30 sekund.

Rozwiązanie: Bateria się rozładowuje, naładuj przenośny głośnik SYNC by 50 Wireless.

SMS AUDIO™

smsaudio-poland.pl